



Manual de Usuario

Deco Pro Small & Medium

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Contenidos

[I.Resumen del Producto](#)

[Resumen](#)

[II.Instalación del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[III.Configuración de UI del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV.Desinstalación del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[VI.FAQ](#)

Gracias por comprar la tableta de XP-Pen, Nuestro manual de usuario del producto actualmente admite inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, italiano, español y francés. Nos disculpamos si su idioma preferido no está apoyado aquí.

{ I. Resumen del Producto }

Resumen




Imagen 1-1: Resumen

1. Área de Trabajo/Pantalla
2. Teclas de atajo
3. Rodillo
4. Panel táctil
5. Tipo-C

{ II. Instalación del controlador }

Sistemas operativos compatibles:


Windows 10, 8 o 7

Mac OS X 10.10 o superior

NOTAS :

- (1). Desinstale cualquier software de tableta existente antes de intentar instalar el controlador Deco Pro Pequeñas y Medianas. Otros controladores de tableta pueden entrar en conflicto con el controlador de Deco Pro Pequeñas y Medianas o impedir la instalación por completo.
- (2). Puede descargar la última versión del controlador desde el sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com) y asegúrese de extraer el contenido del archivo ".zip" antes de ejecutar ".exe" o ".pkg".

Windows

- (1) Conecte Deco Pro Pequeñas y Medianas a su computadora usando el cable USB incluido.
- (2) Descargue el último controlador de Deco Pro Pequeñas y Medianas de la sección de asistencia de nuestro sitio web, (www.xp-pen.com)
- (3) Extraiga el contenido del archivo ".zip" antes de ejecutar el archivo ".exe".
- (4) Después de una instalación exitosa, el ícono del controlador () aparecerá en la bandeja del sistema y en su escritorio. Si el icono no está presente, desinstale el controlador, reinicie y repita el paso 2.

Mac

- (1) Conecte Deco Pro Pequeñas y Medianas a su computadora usando el cable USB incluido.
- (2) Descargue el último controlador de Deco Pro Pequeñas y Medianas de la sección de asistencia de nuestro sitio web, (www.xp-pen.com)
- (3) Extraiga el contenido del archivo ".zip" antes de ejecutar ".pkg".



Imagen 2-1: Controlador de Mac

{ III. Configuración de UI del Controlador }

Windows

La configuración de UI del controlador de Deco Pro Pequeñas y Medianas se puede abrir de dos maneras:

Haga doble clic en el icono del controlador () en la bandeja del sistema o en su escritorio.

UI del controlador




Imagen 3-1: UI

1.1. Ajustes de la función de la pluma

Puede personalizar las funciones de los botones de barril de su tableta aquí. Use la opción "Tecla de función" para programar pulsaciones personalizadas.




Imagen 3-2: Ajustes de la función de la pluma

Nota:

Alternar entre Pluma y Borrador

Con la pluma en el área de trabajo, presione el botón de barril asignado para alternar entre los modos de la pluma y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

1.2. Haga clic en Sensibilidad y Presión Actual de la Pluma

Puede ajustar la presión de la pluma en la sensibilidad de "Salida" o "Presión" aquí.

La presión actual de la pluma muestra el nivel de presión actual que se ejerce sobre su tableta y se puede utilizar para probar la presión de la pluma.




Imagen 3-3: Haga clic en Sensibilidad y Presión Actual de la Pluma

1.3. Modo de Ratón

Modo absoluto (pluma): Modo de tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.

Modo relativo (ratón): Modo de ratón; El área de trabajo de la tableta no corresponde a los puntos absolutos de la pantalla de su computadora y su pluma funciona como un ratón estándar.




Imagen 3-4: Modo de Ratón

1.4. Pantalla Actual

Deco Pro Pequeñas y Medianas puede configurarse para su uso con monitores simples o duales.

Si solo se selecciona un monitor, la entrada de su tableta se limitará a ese monitor en particular.

Asignación de pantalla personalizada:

Las dimensiones del área de trabajo en pantalla de su tableta se pueden cambiar aquí. Haga clic en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha para personalizar.

0, 90, 180 y 270 ángulo:

Deco Pro Pequeñas y Medianas están configurados para ángulos de 0, 90, 180 y 270 y cuando lo configura, también debe girar su Deco Pro Pequeñas y Medianas.

La mano derecha es de 180 ángulos.

Puede ajustar el área de trabajo en pantalla de su tableta en esta pestaña.

Establecer área de trabajo:

Al hacer clic en el botón "Establecer área de trabajo", puede usar el lápiz para personalizar el área de trabajo Deco Pro Pequeñas y Medianas. Haga clic en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha para personalizar.

Relación de visualización:

Puede configurar el área de trabajo de Deco Pro Pequeña y Mediana para ajustar el área de trabajo en pantalla de la tableta para que coincida con la resolución de su monitor.

Área activa máxima:

Puede configurar su área de trabajo Deco Pro Pequeña y Mediana al máximo.




Imagen 3-5: Pantalla Actual

1.5. Perfiles de Importación y Exportación

Puede usar la función Importar y exportar perfil para guardar / cargar sus botones de barril y la configuración de las teclas de acceso directo.

Nota:

Cuando termine de configurar sus botones de barril y las teclas de atajo, haga clic en el botón Aceptar para guardar y salir del menú de configuración de la tableta.




Imagen 3-6: Exportar Perfil




Imagen 3-7: Importar perfil

1.6. Windows Ink

Esta capacidad se puede activar y desactivar aquí. Habilitar esto permitirá la compatibilidad con Windows Ink y las aplicaciones que se ejecutan con Windows Ink.



Imagen 3-8: Windows Ink

1.7. Configuración de Teclas de Atajo

Notas:

- Las teclas de atajo de Deco Pro Pequeñas y Medianas están diseñadas para funcionar con los teclados de Estados Unidos en inglés. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con los otros idiomas del teclado.
- De forma predeterminada, las teclas de atajo de Deco Pro Pequeñas y Medianas se asignan a los atajos de teclado estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para funcionar de manera eficiente en otro software.




Imagen 3-9. Teclado

Desactivar las teclas de atajo: cuando lo habilite, se desactivará toda la función de las teclas de atajo.

Sugerencias: cuando lo habilites y presionas cualquier tecla de atajo, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de su pantalla.




Imagen 3-10: Teclas

En esta pestaña, puede editar las funciones de las teclas de atajo de Deco Pro Pequeñas y Medianas. Use la opción "Definición" para programar pulsaciones personalizadas.




Imagen 3-11: Tecla de función

Notas:

Puede configurar cada tecla de atajo para software diferente.

a. Haga clic en el botón "+" para ir a la pestaña Seleccionar programa.




Imagen 3-12: Seleccionar programa

b. Puede elegir Predeterminado o usar Explorar para seleccionar el software que elija.




Imagen 3-13: Seleccionar Programa

c. Vuelva a la pestaña de configuración de las teclas de atajo, haga clic en el icono de la tableta y, a continuación, personalice las teclas de atajo. Cuando haya terminado, haga clic en "Aceptar" y salga del menú de configuración de la tableta.

Puede configurar cada dial para software diferente.

a. Primero, haga clic en el ícono de software, luego vaya a la pestaña de driver.




Imagen 3-14: Dial

- b. Establezca cada función del dial en "Tecla de función".
- c. En la pestaña de configuración, puede personalizar "KL" y "KR" para diferentes accesos directos como Ctrl + y Ctrl -.




Imagen 3-15: Ajuste

Dial 2: Puede configurar la función Dial2 en Ratón, Rodillo o Personalizado.




Imagen 3-16: Dial2

Control: puede ajustar las luces de "Luz de la Rueda" y "Luz de la Tableta".




Imagen 3-17: Control

1.8. Defecto

Puede hacer clic en el botón Predeterminado para restaurar la configuración predeterminada.

1.9. Logo de XP-Pen

Haga clic en nuestro logo para visitar nuestro sitio web.

Mac

Para abrir la configuración del controlador Deco Pro Pequeñas y Medianas, abra Finder> Aplicaciones> Configuración de PenTablet

UI de Driver



Imagen 3-18: Configuración de la tableta

1. Pluma




Imagen 3-19: Pluma

1.1. En esta pestaña, puede personalizar las funciones de los botones del barril de su pluma y hacer clic en "Configuración predeterminada de los botones" para volver a la configuración del fabricante.




Imagen 3-20: Pluma

Nota:

Alternar entre Pluma y Borrador

Con Pluma en el área de trabajo, presione el botón de barril asignado para alternar entre los modos de pluma y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

1.2. Ajustes de configuración:

Desactivar la presión de la pluma: cuando la función "Desactivar la presión de la pluma" está habilitada, puede desactivar la función de presión de la pluma.

Deshabilitar la función de la tecla: cuando la habilites, todas las funciones de la tecla de atajo se desactivarán

Deshabilitar mensaje de pantalla: cuando lo habilites y presiones cualquier tecla de atajo, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de tu pantalla.




Imagen 3-21: Ajustes de configuración

1.3. Orientación del área de trabajo:

Mano derecha, mano izquierda, 90 y 270:

Deco Pro Pequeñas y Medianas se puede configurar para la mano derecha y la mano izquierda también, los ángulos son 90 y 270. Asegúrese de rotar la tableta física.




Imagen 3-22: Orientación del área de trabajo

1.4. Salida: puede ajustar la presión de la pluma en "Salida" o "Presionar" la sensibilidad aquí.

Muestra el nivel de presión actual que se ejerce en su tableta y se puede utilizar para probar la presión de la pluma.




Imagen 3-23: Salida

1.5. Modo de coordenadas:

Modo absoluto (pluma): modo tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.

Modo relativo (ratón): modo ratón; El área de trabajo de la tableta no corresponde a los puntos absolutos de la pantalla de su computadora y funciona como un mouse estándar.




Imagen 3-24: Modo de coordenadas

1.6. Perfiles de Importación y Exportación

Puede usar la función Importar y exportar perfil para guardar / cargar sus botones de barril y la configuración de las teclas de atajo.




Imagen 3-25: Exportar archivo de configuración




Imagen 3-26: Importar archivo de configuración

2. Monitor

La pestaña "Monitor" le permite configurar Deco Pro Pequeñas y Medianas para usar con monitores simples o duales. La tableta también se puede configurar para usar solo una parte de su pantalla.




Imagen 3-27: Monitor

3. Área de la tableta

Puede ajustar el área de trabajo en pantalla de su tableta en esta pestaña.

- 3.1. Seleccione automáticamente el área de trabajo más grande posible en toda el área
- 3.2. La relación de pantalla ajusta el área de trabajo en pantalla de la tableta para que coincida con la resolución de su monitor.
- 3.3. LED de Rueda y Tableta pueden permitirle ajustar las luces de Rueda y Tableta.




Imagen 3-28: Área completa

4. Teclas de Atajo

Notas:

- (a). Las teclas de atajo de Deco Pro Pequeñas y Medianas están diseñadas para funcionar con los teclados de Estados Unidos en inglés. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con los otros idiomas del teclado.
 - (b). De forma predeterminada, las teclas de atajo de Deco Pro Pequeñas y Medianas se asignan a los atajos de teclado estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para funcionar de manera eficiente en otro software.
- 4.1. En la pestaña de Teclas de atajo, cada tecla tiene valores predeterminados.




Imagen 3-29: Teclas de atajo

Puede elegir sus funciones preferidas para las teclas de atajo de Deco Pro Pequeñas y Medianas Use la opción "Restablecer definido por el cliente" para programar pulsaciones personalizadas.




Imagen 3-30: Configuración de la acción

Puede configurar cada tecla de atajo para un software diferente.

- a. Haga clic en el botón "+" para ir a la pestaña Seleccionar programa.




Imagen 3-31: Seleccionar programa

b. Su elección de software.




Imagen 3-32: Seleccionar programa

- c. Vuelva a la pestaña de configuración de las teclas de atajo, haga clic en el icono de la tableta y luego personalice las teclas de atajo. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Aceptar y salga del menú de configuración de la tableta.



Imagen 3-33: Tecla de atajo




Imagen 3-34: Configuración de la acción

Puede configurar cada dial para software diferente.

a. Primero haga clic en el ícono del software y luego vaya a la pestaña de Dial.




Imagen 3-35: Deslizador

b. Haga clic en cada función de marcación.

c. En la pestaña de configuración, puede personalizar la "tecla de atajo izquierda" y la "tecla de atajo derecha" a diferentes teclas de atajo como Ctrl + y y Ctrl-.




Imagen 3-36: Configuración de deslizador

5. Sobre

Esta pestaña muestra la versión actual de su controlador de software.




Imagen 3-37: Sobre

{IV. Desinstalación del controlador}

Windows

En el menú Inicio, abra [Configuración] → [Aplicaciones y características]. Busque "Pentablet" y haga clic en "Desinstalar". Siga las instrucciones en pantalla.

Mac

Abra [Finder] → [Aplicación] → [Pen Tablet], luego haga clic en "Desinstalar Pen Tablet" y siga las instrucciones en pantalla.




Imagen 4-1:Desinstalación de Mac

NOTA :

Cuando intente reinstalar el controlador Deco Pro Pequeñas y Medianas, asegúrese de reiniciar su computadora después de que se complete la desinstalación.

{VI. FAQ}


1. No puedo usar la pluma para controlar el cursor.

Desinstale el controlador Deco Pro Pequeñas y Medianas. Si su desinstalador no se ejecuta, ejecute nuevamente el instalador del controlador, luego permita que desinstale el controlador. Reinicie, luego conecte la tableta a su computadora y pruebe su lápiz.

Si el cursor responde a la entrada del lápiz, el hardware de la tableta es funcional. Reinstale el controlador de Deco Pro Pequeñas y Medianas según estos pasos (Windows):

Descargue el controlador más reciente de la tableta desde www.xp-pen.com, luego extraiga el contenido de ".zip" en el escritorio y la instalación.

2. ¿Cómo sé que el controlador de Deco Pro Pequeñas y Medianas se instaló correctamente?

- Después de instalar el controlador, el ícono  del controlador de Deco Pro Pequeñas y Medianas debería estar visible en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla (sistema operativo Windows). La entrada del lápiz controlará el cursor y la sensibilidad a la presión funcionará en la pestaña "Prueba de presión" de la interfaz de usuario del controlador.

3. ¿Cómo puedo determinar si un problema está relacionado con el software o el hardware?

- Conecte e instale el Deco Pro Pequeñas y Medianas en una computadora diferente. Si la tableta funciona correctamente en la nueva computadora, está experimentando un problema de software: confirme que TODOS los controladores de la tableta (incluido el Deco Pro Pequeñas y Medianas) se desinstalen y se eliminen de su computadora, luego vuelva a instalar el Deco Pro Pequeñas y Medianas.

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos en:

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com

